

DE VIALET
PHANTOM
ULTIMATE

БЫСТРЫЙ СТАРТ



НАЧИНАТЬ

DEVAIALET PHANTOM ULTIMATE

1

ПОДКЛЮЧИТЕ СВОЙ DEVAIALET PHANTOM ULTIMATE

Для включения используйте прилагаемый шнур питания.

Дождитесь звука запуска: светодиод вашего изделия загорится зеленым светом.

Теперь ваш продукт готов к настройке.



2

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ DEVAIALET ДЛЯ НАСТРОЙКИ ВАШ DEVAIALET PHANTOM ULTIMATE

Это обязательный шаг для использования вашего продукта.

Создайте учётную запись или войдите в систему, чтобы начать. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi и настроить его.



Google Play и Google Cast являются товарными знаками Google LLC.

Apple и AirPlay являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.

3

ИГРАЙТЕ СВОЮ МУЗЫКУ

Используйте ваше любимое приложение для потокового вещания для подключения ваш Devialet Phantom Ultimate напрямую через один из доступных протоколов.

Вы также можете транслировать музыку с мобильного телефона на Devialet Phantom Ultimate. с помощью Google Cast или Apple AirPlay.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Bluetooth®

- Длительное нажатие (2 секунды): включение сопряжения по Bluetooth. Затем перейдите в настройки Bluetooth на вашем мобильном телефоне и выберите Devialet Phantom Ultimate.

— + Объем


- Нажмите: увеличить или уменьшить громкость
- Длительное нажатие: быстрая регулировка громкости.

>|| Воспроизведение / Пауза

- Нажмите: воспроизведение или пауза
- Нажмите (x2): следующий трек
- Нажмите (x3): предыдущий трек

Светодиод состояния продукта

- Мигающий белый: идет запуск. Постоянно
- горит белым: по умолчанию.
- Мигает синим: идет сопряжение по Bluetooth.
- Постоянно горит синим: Bluetooth подключен.
- Мигающий зеленым: подключение к Wi-Fi.
- Горит зеленым: ожидание настройки.
- Мигающий оранжевым: сбой соединения между динамиками.
- Горящий оранжевый: ошибка сети.
- Сплошной пурпурный: сброс до заводских настроек



ВИЛКИ И СОЕДИНЕНИЯ

1. кнопка вкл/выкл

- Нажмите: включить питание
- Длительное нажатие (2 секунды): выключение питания
- Длительное нажатие (7 секунд): сброс к заводским настройкам

2. ethernet

- Подключитесь к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet для большей стабильности сети.

3. оптический вход

- Подключитесь к телевизору, проигрывателю Blu-ray и другим устройствам

4. для кондиционера

- Подключите к электросети розетка



DE VIALET